


MAVHEK BV

NOTICE: MONTAGE FOUR A PAIN

- 1: Posez le four sur son coté
- 2: Fixez les deux pieds au four avec les écrous fournis
- 3: Levez le four sur ses deux pieds et fixez le troisième pied
- 4: Disposez le foyer dans l'ouverture carée
- 5: Glissez le bac à cendre en dessous
- 6: Posez la grille dans le foyer
- 7: Posez les pierres réfractaires avec le côté lisse vers le haut dans le carrousel
- 8: Serrez ferment les sangles autour des pierres, afin qu'elles soient bien fixées. Assurez-vous que les pierres sont de niveau.
- 9: Posez la clé de cheminée sur le four, puis le coude et le tuyau. (option)
- 10: Vissez le thermomètre sur la porte. Ne vissez pas trop fort les écrous (le verre risque de se casser)
- 11: Déposez un peu de sable sec autour du foyer afin de protéger le fond du four. Ne faites votre feu que dans le foyer (buches maximum de 25 cm)
- 12: Avant le premier emploi, chauffez le four sans pain à 200 dégrées afin de dissiper l'odeur
- 13: Serrez les sangles autour des pierres une fois de plus.



NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE PLAISIR D'UTILISER VOTRE FOUR!